Set Up Your Computer First

Stil først computeren op | Asenna tietokone ensin | Installer datamaskinen først | Iordningställ din dator först



LAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ computer, read and follow the safety instructions in your Product Information Guide.

NOTE: If you ordered a Microsoft® Windows® XP Media Center Edition operating system, connect the components as described in the Media Center setup instructions that came with your computer

PAS PÅ:

Før du opstiller og betjener Dell™ computeren, bør du læse og følge sikkerhedsinstruktionerne i din Produktinformationsvejledning.

BEMÆRK: Hvis du har bestilt Microsoft® Windows® XP Media Center Editionoperativsystemet, skal komponenterne tilsluttes som beskrevet i de Media Centerinstallationsinstruktioner, der fulgte med

VAARA:

video card connector

videokort-konnektor

videokorttiliitin

videokortkoblina

grafikkortskontakt

Ennen kuin asennat ja käytät Dell™tietokonetta, lue Tuotetieto-opas ja ja noudata siinä annettuja turvaohjeita.

HUOMAUTUS: Jos tilasit Microsoft® Windows® XP Media Center Edition -käyttöjärjestelmän, liitä oheislaitteet tietokoneeseen tietokoneen mukana toimitettujen Media Center -asennusohjeiden mukaisesti.

OBS:


Før du setter opp og bruker $Dell^{TM}$ datamaskinen, må du lese følgende sikkerhetsinstruksjoner i Veiledning for produktinformasjon.


MERK: Hvis du bestilte operativsystemet Microsoft® Windows® XP Media Center Edition, kobler du til komponentene i følge installasjonsanvisningene for Media Center som ble levert sammen med datamaskinen.


VARNING:

Läs igenom och följ säkerhetsinstruktionerna i Produktinformationsguiden innan du börjar använda din Dell™-dator.

ANMÄRKNING: Om du beställde operativsystemet Microsoft® Windows® XP Media Center Edition ansluter du komponenterna enligt installationsanvisningarna för Media Center som följer med datorn.







If your computer has only an integrated video connector, connect your monitor to that connector.

Hvis computeren kun har en integreret videokonnektor, skal skærmen tilsluttes konnektoren.

Jos tietokoneessasi on ainoastaan videoliitin, yhdistä näyttö siihen.

Hvis din datamaskin bare har en integrert videokontakt, kobler du monitoren til kontakten. Om datorn bara har en integrerad grafikkontakt kan du ansluta bildskärmen till kontakten.

NOTE: If the integrated video connector is covered by a cap, do not remove the cap to connect the monitor, or the monitor will

BEMÆRK: Hvis den integrerede videokonnektor er dækket med en hætte, må hætten ikke fjernes for at tilslutte skærmen. Skærmen kan ikke fungere.

HUOMAUTUS: Jos integroitu videoliitin on peitetty suojuksella, sitä ei saa poistaa monitorin yhdistämistä varten. Monitori ei

MERK: Hvis den integrerte videokontakten er dekket av en hette, må hetten ikke fjernes ved tilkobling til monitoren. Monitoren vil ikke fungere

ANMÄRKNING: Om den integrerade grafikkontakten är täckt av en kåpa bör du inte ta bort kåpan när du ansluter bildskärmen. I så fall fungerar inte skärmen

If your computer has a video card connector, connect your monitor to the connector.

Hvis computeren har en videokort-konnektor, skal skærmen tilsluttes konnektoren.

Jos tietokoneessasi on videokorttiliitin, yhdistä näyttö siihen. Hvis din datamaskin har en videokortkontakt, kobler du monitoren til kontakten.

Om datorn har en grafikkortskontakt kan du ansluta bildskärmen till kontakten.

Do not remove cap

Fjern ikke hætten.

Älä poista suojusta.


Hetten må ikke fjernes.

Du får inte ta bort kåpan.



Connect a keyboard and a mouse.

Tilslut et tastatur og en mus. Liitä näppäimistö ja hiiri. Tilkoble et tastatur og en mus. Anslut ett tangentbord och en mus.




If you have a network device, connect a network cable (not included) to the network connector.

Hvis du har netværksudstyr, forbindes et netværkskabel (ikke vedlagt) til netværkskonnektoren. Jos sinulla on verkkoon liitettävä laite, liitä verkkokaapeli (ei sisälly toimitukseen) verkkoliittimeen. Hvis du har en nettverksenhet, kobler du en nettverkskabel (følger ikke med) til nettverkskontakten. Om du har en nätverksenhet ansluter du en nätverkskabel (medföljer ej) till nätverkskontakten.

NOTE: Not all modems have two connectors


BEMÆRK: Ikke alle modemer har to konnektorer. HUOMAUTUS: Joissakin modeemeissa ei

ole kahta liitintä. MERK: Ikke alle modemer har to kontakter. ANMÄRKNING: Inte alla modem har två



If you have a modem, connect a telephone cable to either of the modem connectors.

Hvis du har et modem, skal der tilsluttes et telefonkabel i et af modemstikkene. Jos tietokone on varustettu modeemilla, liitä puhelinjohto jompaankumpaan modeemin liittimeen. Hvis du har et modem, kobler du en telefonledning til én av modemkontaktene. Om du har ett modem ansluter du en telefonkabel till någon av modemkontakterna.



Connect the computer and monitor to electrical outlets.

Slut computeren og skærmen til elnettet. Liitä tietokoneen ja näytön virtajohdot pistorasiaan.

Sett strømledningen til datamaskinen og skjermen i en stikkontakt. Anslut datorn och bildskärmen till elnätet.










Stil andet udstyr op til sidst | Asenna muut laitteet viimeiseksi | Installer andre enheter til slutt | Iordningställ kringutrustning sist

6





Turn on the computer and monitor.

Tænd for computer og skærm. Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Slå på datamaskinen og skjermen. Slå på datorn och bildskärmen.


If your integrated sound connectors are covered by a cap, connect your speakers to the optional sound-card connectors. Do not remove the cap.

Hvis de integrerede lyd-konnektorer er dækket med en hætte, tilsluttes højttalerne i konnektorerne til det valgfrie lydkort. Fjern ikke hætten.

Jos integroidut ääniliittimet on peitetty kannella, yhdistä kaiuttimet valinnaisiin äänikortin liittimiin. Älä poista suojusta.


Hvis de integrerte lydkontaktene er dekket av en hette, kobler du høyttalerne til de alternative lydkortkontaktene. Hetten må ikke fjernes.

Om de integrerade ljudkontakterna är täckta av en kåpa bör du ansluta högtalarna till kontakterna för extra ljudkort. Du får inte ta bort kåpan.



integreret lyd integroitu ääni integrert lyd integrerat ljud

optional sound card valgfrit lydkort alternativt lydkort valfritt ljudkort



•-

Connect other devices according to their documentation.

Liitä tietokoneeseen muut laitteet niiden oppaissa annettujen ohjeiden mukaan.

Tilslut andet udstyr i henhold til den relevante dokumentation.

Tilkoble andre enheter som beskrevet i dokumentasjon for dem.

Anslut kringutrustning i enlighet med dess dokumentation.

front/back USB 2.0 connectors forside/bagside USB 2.0 stikforbindelse etu-/takapaneelin USB 2.0 -liittimet foran/bak USB 2.0-tilkoblinger kontakter för USB 2.0 på fram- och



optional floppy drive valgfrit diskettedrev valinnainen levykeasema ekstra diskettstasjon valfri diskettstation



headphone connector stikforbindelse til hovedtelefor paneelin kuulokeliitin tilkobling for hodetelefon hörlurskontakt

Help and Support

Hjælp og support | Ohjeet ja tuki | Hjelp og støtte | Hjälp och support



See your Owner's Manual for additional setup instructions, including how to connect a printer.

To access support and educational tools, double-click the **Dell Solution Center** icon on the Microsoft Windows desktop. You can also access Dell through support.dell.com. For additional information about your computer, click the Start button and click **Help and Support**:

- To access the *Dell™ Dimension™ Help* file, click User and system guides, click User's guides, and then click Dell Dimension Help.
- For help with the Wind operating system, click Microsoft Windows XP Tips.

Se brugerhåndbogen for at få yderligere installationsinstruktioner, inklusive oplysninger om hvordan en printer tilsluttes.

Dobbeltklik på ikonet Dell Solution Center på skrivebordet Microsoft Windows for at få adgang til support og indlæringsværktøjer. Du kan også få adgang til Dell gennem support.dell.com. For yderligere oplysninger om computeren, klik på knappen **Start** og klik **Hjælp og**

- For at få adgang til hjælpefilen $Dell^{TM}$ Dimension™ Help, klik på User and system guides, klik på User's guides, og
- For at få hjælp til Windows operativsystemet, klik på Microsoft Windows XP Tips.

Lisätietoja tietokoneen asentamisesta, käytöstä ja vianmäärityksestä on Omistajan oppaassa.

Voit käyttää tuki- ja opetustyökaluja kaksoisnapsauttamalla Dell Solution Center -kuvaketta Microsoft Windowsin työpöydällä. Delliin voit ottaa yhteyttä myös osoitteessa **support.dell.com**.

Lisätietoja tietokoneesta saat napsauttamalla **Käynnistä**-painiketta ja napsauttamalla sitten Help and Support.

- Voit käyttää *Dell™ Dimension™ Help* -ohjetiedostoa napsauttamalla ensin User and system guides, napsauttamalla sitten User's guides ja napsauttamalla lopuksi
- Lisätietoja Windows-käyttöjärjestelmästä saat napsauttamalla Microsoft Windows

Du finner mer utfyllende installasjonsanvisninger i brukerhåndboken, inkludert hvordan du skal tilkoble en skriver.

Dobbeltklikk på ikonet for **Dell Solution Center** på skrivebordet i Microsoft Windows for å få tilgang til støtte- og undervisningsverktøy. Du får også tilgang til Dell på **support.dell.com**.

Klikk på Start-knappen og deretter på Hjelp og støtte hvis du vil vite mer om

- Du får tilgang til hjelpefilen $Dell^{TM}$ Dimension™ Help ved å klikke på **User** and system guides, User's guides, og
- Klikk Microsoft Windows XP Tips hvis du trenger hjelp med Windows-

I instruktionsboken finns ytterligare installationsanvisningar, bland annat för hur du ansluter en skrivare.

För att nå support och undervisningsverktyg, dubbelklicka på ikonen Dell Solution Center på skrivbordet i Microsoft Windows. Du kan även nå Dell genom **support.dell.com**.

För ytterligare information om datorn klickar du på Start-knappen och sedan på Hjälp

- För att nå *Dell™ Dimension™ Help*hjälpfilen klickar du på User and system guides. Klicka sedan på User's guides och slutligen på Dell Dimension Help.
- För hjälp med operativsystemet Windows klickar du på Microsoft Windows XP Tips

Information in this document is subject to change without notice

Dell, the DELL logo, and Dimension are trademarks of Dell Inc.; Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

Onlysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående © 2004 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Gengivelse på nogen som helst måde uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Dell, DELL logo og Dimension er varemærker tilhørende Dell Inc. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation. Dell frasiger sig ejerinteresse i andres mærker

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta

Dell, DELL-logo ja Dimension ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä;
Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Muiden yritysten tavaramerkit ja tuotenimet eivät ole
Dellin omaiswutta

Informasionen i dette dokumentet kan bli endret uten at det blir gitt noen beskjed om dette. © 2004 Dell Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

All form for reproduksjon uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. er strengt

Dell, DELL logoen og Dimension er varemerker tilhørende Dell Inc.; Dett. rogoen og Universion er varenherker tilhørende Dell Inc.;
Microsoft og Windows er rtegistrerte varemerker for Microsoft
Corporation. Dell fraskriver seg eiendomsinteresse i andre merker og

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. © 2004 Dell Inc. Alla rättigheter förbehålles.

All kopiering är strängt förbjuden utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. Dell, DELL-logotypen och Dimension är varumärken som tillhör Dell Inc. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Dell avsäger sig alla anspråk på märken och namn som inte är företagets egna.



Printed in Ireland.